

Machine à Pop Corn - Mode d'emploi

Présentation:

- Bouton "Turn" : Active le mélangeur rotatif dans la marmite
- Bouton "Heat" : Active le chauffage dans la marmite pour la cuisson
- Bouton "Warning & Light" : Eclaire et tient au chaud le caisson vitré

La marmite est chauffante et elle peut basculer, le couvercle aimanté est relevable.

Fonctionnement:

Relever le couvercle aimanté et verser une très petite quantité d'huile au fond du récipient (comme pour frire mais ne pas immerger).

Verser une couche de grains de maïs jusqu'à ce que l'on ne voit plus le fond (le maïs gonfle fortement à la cuisson) puis, une fois le pop corn fait, du sucre selon le goût de chacun.

Enclencher les 3 boutons et laisser chauffer puis produire et progressivement la casserole débordera de pop corn prêt à servir.

A la fin, basculer la poignée de droite pour faire basculer le récipient et le vider.

Nettoyage avant remise:

Le nettoyage se fait à l'eau chaude, sans immersion.

Soyez vigilant à l'état de propreté tant au récipient de cuisson qu'au caisson vitré, d'autres personnes louent après vous.

Une machine rendue sale vous causera des frais de nettoyage supplémentaires de 40 euros !

Bon appétit et bon amusement...
Merci pour votre confiance

L'équipe de Mon Beau Château